2023年12月

Windows11 のノートパソコンをお使いのお客様へ

富士フイルム和光純薬株式会社 機器営業部

パネルオープンパワーオン機能の無効設定方法について

Windows11のノートパソコンのパネルを開くと、システムが自動的に起動して電源が入る仕様となっています。 従来通りに、電源 ON によるパワーオンにしたい場合、このパネルオープンパワーオンの機能を無効にする必要があります。 下記に無効化の手順をご説明致します。

- ① 電源起動後すぐに表示されるメーカー名画面でF2キーを押します。(メーカーによって異なる場合があります)
- ② セットアップメニュー(BIOS)画面が表示されます。
- ③ [Power] をクイックします。
 (お使いの BIOS のバージョンによっては [電源管理] の左にあるプラス記号(+)をクリックします)
- ④ [Power on Lid Open]をクリックして、この機能を有効または無効に切り替えます。

BIOS Se	tup:		m
-		Power	Q ∰
Advancest Intern Detrap	Passant.	Block Sleep	*
🗲 m : 🗲 m		Block Meep	
Descence Boost Configuration Integrated Devices Element		This option left you to block entering Sinep (SS) mode in the operating system. Note: When Block Sinep is enabled, the system world go to she disabled automatically, and the operating system power option will be black if it was set to Sinep (CS) or 8	ep, Intel Napod Shart will be
Droping		Lid Switch	
		Englist Lid Switch	
Security		The option allow to dealtin the list webly	
System Maragement .		Con	
Magheriard Frachasta Ballanian	1	Power On Lid Open	
Vession	(When enabled, this setting at one the system to power up have the off-state whenever the fails operant. This system will power on when power on when power on the two systems and power on when power on the two systems are strategies.	ered siller by the AC adapter
Particimatica System Luga		Con	
		\smile	
		Intel Speed Shift Technology	
		Intel Speed Ehrlt Technology	
		The option is used to include disable transformed shift Technology support. Setting this option to anable allows the operating system to seter performance externationally.	the appropriate processor
		C on	
About		Land MARATE APPLY COMMERS	00

- ⑤ [Apply] または [Apply Changes] をクリックして、 [OK] をクリックします。
- ⑥ [終了]をクリックすると、コンピューターが再起動します。